

Baujahr: 1992

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

BMW
5er Serie / E 34

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
KL-31/Masse
grün

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung KL+15

- schwarz/gelb
grün/violett
grün

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

- am Türkontakt
rot/weiß
Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

- blau/grün
blau/braun

Zentralverriegelung:

- (2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,75 mm

- AUF
ZU

- weiß/sw/gelb
weiß/grün

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
2x __ Sek. Impuls >> Schließen

- ?
?