

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter Lautsprecher Verkleidung montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

	Fahrzeug:
Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung : an KL+15	grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/gelb
Zündung KL+15	grün

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren! (unter der Rücksitzbank eine Ltg. für alle Türkontakte weiß/rot mit gelben Punkten)	grau
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.	rot/weiß
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	blau/grün blau/braun
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	?

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	grün/gelb/weiß
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	grün/weiß

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 3170, 3080) erforderlich!	?
2x __ Sek. Impuls >> Schließen	?

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.