

Allgemeine Tips:**Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.**Stromversorgung:****Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt**Pluszündung** : an KL+15 -> Lenksäule**Fahrzeug:**

KL+30/rot

KL-31/Masse

grün

Unterbrechungen:**Anlasser** KL50 an der Lenksäule zum Zündschloß

schwarz/gelb

Benzinpumpenrelais

grün/violett

Zündung KL+15 an der Lenksäule

grün

Kontakte:**Türen:** Parallel an jeweiligen Türkontakt oder am Alarmstecker hinter Handschuhfach

braun/grau

braun/blau

braun/violett

Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.

rot/weiß**

Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

Kabel neu!

**ACHTUNG rot/weißes Kabel ist plusgesteuert, mit Relais Masseimpuls auf GRAU schalten!

Alarmierung:**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

GRÜN

blau/grün

GRÜN

blau/braun

Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt, Lenksäule

ORANGE

? braun/gelb ?

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite oder Alarmstecker hinter Handschuhfach, Kabel nur 0,75 mm

AUF

weiß/rot/gelb*

ZU

blau/rot/gelb*

* = Kabel gepunktet

Ggf. erfolgt Ansteuerung der BMW eigenen Doppel-Verriegelung. Bitte prüfen!

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 3170-3080) erforderlich!

?

2x __ Sek. Impuls >> Schließen

?

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 3170-3060) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellenelement (Art.Nr: 3170-3050) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.