



Hersteller:
Fahrzeugtyp:
Baujahr:

CHRYSLER
PT Cruiser
ab 2000

Allgemeine Tips:

Modul : Zentrale hinter Sicherungskasten Fahrerseite montieren



Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
12 Volt : *at fusebox*
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Ground :
Pluszündung : an KL+15, vom Zündschloss kommend
Ignition :

Fahrzeug:

KL+30 / grau / orange
gray/orange
KL-31/ Karosserie
chassis
blau 2,5mm
blue

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Starter :
Benzinpumpenrelais am schwarzen 16-pol. Stecker über
Zentralelektrik und Relaiskasten auftrennen.
Fuel pump :
Zündung KL+15
Ignition :

gelb
yellow
grün/schwarz
green/black
blau 2,5 mm
blue

Kontakte:

Fahrtür / Heckklappe :
Am 6-poliger blauen Stecker Beifahrerseite A-Säule
Door trigger :

gelbes Kabel
yellow



Motorhaube : Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!



Alarmierung:

Blinkleuchten : Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. Kabel 0,75mm.
Flasher :

grün/braun
braun/rot
green/brown
brown/red

Hupe : Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais
Horn :

schwarz/rosa
black/pink

Ansteuerung 700 T / 415A

16-poliger weisser Stecker an der A-Säule hinter dem Sicherungskasten auf der Fahrerseite
rosa / schwarz mit grün vom 5 Polstecker 700T
orange / schwarz mit blau vom 5 Polstecker 700T
rot auf Masse

arm/disarm of 700T or 415A

pink/black to green of 5-pin connector of 700T or 415A

orange/black to blue of 5-pin connector of 700T or 415A

ground to red of 5-pin connector of 700T or 415A



Montageort Neigungssensor

Türschweller auf der Fahrerseite

