

Allgemeine Tips:

- Modul** : Module unter der Mittelkonsole montieren.
- Massekontakte** : **Fahrertür-Massekontakt mit Diode trennen!** Unbedingt Sperrdioden verwenden. Alle Türkontakte Fußraum Modul Mittelkonsole.
- Zusatzmodule** : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.
Fensterhebermodul für E-Seitenfenster in Dachkonsole montieren.

Stromversorgung:**Fahrzeug:**

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | KL+30 / rot |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15, vom Zündschloss kommend | blau 2,5mm |

Unterbrechungen:

- | | | |
|---------------------------|--|--------------|
| Anlasser KL50 | vom Zündschloß zum Starterrelais | gelb |
| Benzinpumpenrelais | am schwarzen 16-pol. Stecker über Zentralelektrik und Relaiskasten auftrennen. | grün/schwarz |
| Zündung KL+15 | | blau 2,5 mm |

Kontakte:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Fahrertür | : Achtung Rückstrom! Unbedingt braun trennen und Diode setzen! | braun braun/rot |
| Heckklappe | : | braun/schwarz |
| Schiebetür | : ggf. mit Diode entsperren. | braun/gelb |
| Motorhaube | : Zusatzkontakte installieren und anschließen | Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Blinkleuchten: | Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. Kabel 0,75mm. | grün/rot braun/rot |
| Hupe: | Zw. Hupekontakt und Hupe Relais | schwarz/rosa |

Zentralverriegelung:

Masseimpuls über Vorwiderstände: Anschlußkabel befinden sich in einem weiß/schwarzen, 40pol. Anschlußstecker. Dieser ist nummeriert von 41 bis 80. Die benötigte Kabelposition ist Nr: 45. Die ZV wird über eine gemeinsame weiß/grüne Steuerleitung geschaltet.

AUF weiß/grün

ZU weiß/grün

Verbinden Sie den ZV-Ausgang mit einem Vorwiderstand 1,5KOhm (Farbcode: braun,grün,rot) und den Widerstand mit Masse (KL-31). Verbinden Sie ZV-Ausgang mit einem Vorwiderstand 220Ohm (Farbcode: rot,rot,braun) und den Widerstand mit Masse (KL-31).

Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

Da der Anschluß direkt an den Schaltern erfolgt, müssen 2x FH-Module 529T verwendet werden.

Anschlüsse an den Fensterheberschaltern abnehmen.

- | | | | | |
|-----------|--------|---|------------|-----|
| FH VORN | links | + | grün | 1,0 |
| FH VORN | rechts | + | braun/weiß | 1,0 |
| FH HINTEN | links | + | blau | 1,0 |
| FH HINTEN | rechts | + | grau | 1,0 |

Kofferraumdeckel öffnen:

Relais (Art.Nr: 610T) in die Nähe des Tasters für Kofferraumöffnung installieren! Steuerleitung gelb/schwarz trennen. Gelb/schwarz aus Richtung Taster mit Relais (87a) verbinden. Gelb/schwarz aus Richtung Stellelement mit Relais (30) verbinden. Die grün/gelbe Leitung am Original-Kofferraumtaster führt Dauerplus.