

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs <i>Position</i>	Anschluß
<u>BLINKERANSTEUERUNG:</u> →	<b>Grün-Rot</b> 0.75 mm <sup>2</sup> <b>Braun-Rot</b> 0.75 mm <sup>2</sup>	Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.
<u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u> →	<b>Blau</b> 2.5 mm <sup>2</sup> <i>Anschluß am Relaiskasten</i>	Direkt vom Zündschloß kommend.
<u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig Schaltimpuls 0,8sek. →	<i>Gemeinsame Steuerleitung</i> <b>Weiß-Grün</b> <b>Position N. 45</b>  <i>Steuerleitung Tür auf/Tür zu:</i> <b>Schwarz-Grün</b> 0.75 mm <sup>2</sup> <b>Position N. 10</b>	<b>Anschlußstecker:</b> Weiß-Schwarz 40 pol. nummeriert von 41 - 80. Sie finden den Steckplatz unter dem Sicherrungshalter. <b>Position N. 45</b> <b>Anschlußstecker:</b> Weiß-Schwarz 40 pol. nummeriert von 1 - 40. Sie finden den Steckplatz unter dem Sicherrungshalter. <b>Position N. 10</b>
<u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig  Achtung!! Es wir ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T / 530T benötigt!!	<b>Vordere Fenster:</b> 1mm <sup>2</sup> +↑ <b>Grün Fahrerseite</b> +↑ <b>Braun-Weiß Beifahrerseite</b> <b>Hintere Fenster:</b> 1 mm <sup>2</sup> +↑ <b>Blau Fahrerseite</b> +↑ <b>Grau Beifahrerseite</b>	An den Fensterheber-Schaltern