

Allgemeine Tips:

- Modul** : Module unter der Mittelkonsole montieren.
- Massekontakte** : **Fahrertür-Massekontakt mit Diode trennen!** Unbedingt Sperrdioden verwenden. Alle Türkontakte Fußraum Modul Mittelkonsole.
- Zusatzmodule** : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.
Fensterhebermodul für E-Seitenfenster in Dachkonsole montieren.

Stromversorgung:

		Fahrzeug:
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	blau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	gelb
Benzinpumpenrelais am schwarzen 16-pol. Stecker über Zentralelektrik und Relaiskasten auftrennen.	grün/schwarz
Zündung KL+15	blau

Kontakte:

Fahrertür : Achtung Rückstrom! Unbedingt braun trennen und Diode setzen!	braun braun/rot
Heckklappe :	braun/schwarz
Schiebetür : ggf. mit Diode entsperren.	braun/gelb
Motorhaube : Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün braun
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	schwarz/rosa

Zentralverriegelung:

Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	rosa/violett
Mittelkonsole. Originalkabel in 0,75 mm	ZU	orange/weiß

Komfortschaltung:(Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!

14 Sek. Masseimpuls >> Schließen		braun/rot
	ZU	rot/gelb

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

FH VORN	links	+	blau	2,5
FH VORN	rechts	+	braun/weiß	2,5

Seitenfenster schließen: 1x Fensterhebermod. (Art.Nr: 529T) erforderlich!

Seitenfenster	links	+	weiß
Seitenfenster	rechts	+	violett/weiß

Kofferraumdeckel öffnen:

Relais (Art.Nr: 610T) in die Nähe des Tasters für Kofferraumöffnung installieren