

Citro n C5 BJ 2001

Batterie erst abklemmen, wenn Z ndung bereits 20-30min aus ist (CAN-BUS).

Dauerplus:	blau/rot	Fundort: Fahrerseite (Steuereinheit hinter Armaturenbrett)
Anlasser:	blau	Z�ndschlo�
Z�ndung:	rot	Z�ndschlo�
Masse:	Gr�n/gelb	Fu�raum Fahrerseite (Massepunkt)
T�rkontakt:	wei� 6127 (Fahrert�r links vorn) wei� 6128 (Fahrert�r rechts vorn) wei� 6287 (Fahrert�r rechts hinten) wei� 6288 (Fahrert�r links hinten)	Steuereinheit (BSI) Fahrerseite Armaturenbrett - weisser Stecker - Dioden!!
Motorhaube:	Zus�tzlich einbauen (Bsp: �ber linken Scheinwerfer (!! Plaste !!) Masse an Kontakt legen.	
Blinker:	wei� 289 (rechts) wei� 290 (links)	Steuereinheit (BSI) Fahrerseite Armaturenbrett - schwarzer Stecker
Kofferraum:	direkt an Kofferraumbeleuchtung	
Innenlicht:	direkt an Innenbeleuchtung (Achtung: kann separat abgeschaltet werden)	
ZV �ffnen:	wei� 620	Steuereinheit (BSI) Fahrerseite Armaturenbrett
ZV schlie�en:	wei� 621	- grauer Stecker (451M verwenden)
Tachosignal:	PIN39	ABS-Steuerger�t Motorraum
R�ckfahrtsignal:	wei� 2200/759	Fahrerseite Einstiegsleiste

***Alle Angaben ohne Gew hr**