

Hersteller	Citroen	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	XM	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt			parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung		positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	weiss o. gelb	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt			parallel zur Kofferraumleuchte anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	grün	negativ	
ZV entriegeln	grün	negativ	
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben grau/blau und grau/weiss

Baujahr:

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

CITROEN
XM

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	gelb

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	KL50
Benzinpumpenrelais	
Zündung KL+15	gelb

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt.
Türkontakt hinten ggf. mit Sperrdioden entkoppeln.
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Schalter
Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grau/blau grau/weiß
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	.

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	grün
rot/grün und rot/blau mit Masse verbinden benötigt!	ZU	grün

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 5220) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.