

FAHRZEUG

DAEWOO LANOS ab '97

STROM- VERSORGUNG

- (+)12V DAUERPLUS : ROTES KABEL 4mm² AM 6-POLIGEN, BRAUNEN STECKER SEITLICH AUF DER FAHRERSEITE
- (-)MASSE : DIREKT AN DER FAHRZEUGKAROSSERIE

BLINKER

- BLAU UND HELLBLAU (1mm² Ø) AM WEISSEN, 6-POLIGEN STECKER SEITLICH AUF DER FAHRERSEITE

ZÜNDUNG (+15)

- BLAU/SCHWARZES KABEL 0.5mm² Ø) AM GROSSEN, VIOLETTEN, 6-POLIGEN STECKER LINKS DER LENKSÄULE.

WEGFAHRSPERRE

- DAS FAHRZEUG VERFÜGT ÜBER EINE ORIGINALE WEGFAHRSPERRE!!!

ZENTRAL- VERRIEGELUNG

- **ZUSÄTZLICHER STELLMOTOR**
FÜHREN SIE 2 KABEL (mind. 1,5mm² Ø) IN DIE FAHRERTÜRE, OHNE DIE ORIGINALVERKABELUNG ZU VERÄNDERN ZU EINEM OPTIONALEN STELLMOTOR.

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

- **RUHESTELLUNG (-)MASSE :**
VERWENDEN SIE EIN OPTIONALES FENSTERHEBERMODUL
FAHRERFENSTER : BLAUES KABEL 1mm² Ø.
BEIFAHRERFENSTER : GRÜNES KABEL 1mm² Ø.
FINDEN SIE DIE KABEL AM WEISSEN STECKER BEI DEN FENSTERHEBER-SCHALTERN IN DER MITTELKONSOLE.

TÜRKONTAKTE

- WEISSES KABEL 0.5mm² Ø AM 22-POLIGEN, GELBEN STECKER SEITLICH AUF DER FAHRERSEITE.