

FAHRZEUG

DAEWOO MATIZ ab '98

STROM- VERSORGUNG

- (+)12V DAUERPLUS : ROTES KABEL AN DER FAHRZEUGBATTERIE
- (-)MASSE – DIREKT AN DER FAHRZEUGBATTERIE

BLINKER

- VIOLETT UND BLAU/GRAU (1mm² Ø) AM STECKER DES WARNBLINK-SCHALTERS AN DER OBEREN LENKRADABDECKUNG

ZÜNDUNG (+15)

- BRAUNES KABEL IM STRANG UNTER DER SCHWELLERABDECKUNG AUF DER FAHRERSEITE

WEGFAHRSPERRE

- DAS FAHRZEUG VERFÜGT ÜBER EINE ORIGINALE WEGFAHRSPERRE!!!
STARTUNTERBRECHUNG :
UNTERBRECHEN SIE DAS GELBE KABEL AM ZÜNDSCHLOSS MIT EINEM MIND. 30A-FÄHIGEN RELAIS

ZENTRAL- VERRIEGELUNG

- **ZUSÄTZLICHER STELLMOTOR**
FÜHREN SIE 2 KABEL (mind. 1,5mm² Ø) IN DIE FAHRERTÜRE, OHNE DIE ORIGINALVERKABELUNG ZU VERÄNDERN ZU EINEM OPTIONALEN STELLMOTOR.

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

- **RUHESTELLUNG (-)MASSE**
VERWENDEN SIE EIN OPTIONALES FENSTERHEBERMODUL
FAHRERFENSTER : BLAU/GRAUES KABEL 1mm² Ø.
BEIFAHRERFENSTER : BLAU/GRAUES KABEL 1mm² Ø.
FINDEN SIE DIE KABEL BEI DEN FENSTERHEBER SCHALTERN IN DER MITTELKONSOLE.

TÜRKONTAKTE

- WEISSES KABEL 0.5mm² Ø SEITLICH AUF DER FAHRERSEITE.

KOFFERRAUM- KONTAKT

- INSTALLIEREN SIE EINEN OPTIONALEN KONTAKT