

<b>Hersteller</b>	Fiat	Batterie abklemmbar?	ja
<b>Baujahr/Modell</b>	1996 Barchetta	Zentralverriegelungsart	Wechselfolarität

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	br/sw	negativ	Fahrerseite hinter dem Bass
Zündung	orange	positiv	unterm Lenkrad
Anlasserunterbrechung	rt/sw	positiv	unterm Lenkrad
Kofferraumkontakt	schwarz	negativ	rechtes Kabel am Stecker
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	gelb		Fahrerseite weißer Kompaktstecker
ZV entriegeln	grau		Fahrerseite weißer Kompaktstecker
Blinker	*	positiv	unterm Lenkrad
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	Fußraum Beifahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum vor der Batterie		
LED	unterm Aschenbecher		
Valet switch	unter dem Schalter für Nebelscheinwerfer		
MRS	Beifahrerseite neben dem Bass		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: * Blinkerfarben hellblau/weiss und hellblau/schwarz.

**FAHRZEUG**

**FIAT BARCHETTA**

**STROM-  
VERSORGUNG**

- (+)12V DAUERPLUS : DIREKT AN DER FAHRZEUGBATTERIE
- (-)MASSE : AN DER FAHRZEUGKAROSSERIE

**BLINKER**

- BLAU UND BLAU/SCHWARZ UNTER DER LENKRADVERKLEIDUNG

**WEGFAHRSPERRE**

- **BENZINER (TREIBSTOFFPUMPE) :**  
UNTERBRECHEN SIE DAS BRAUN/WEISSE KABEL IN EINEM BRAUNEN STECKER IM MOTORRAUM (NEGATIVES SIGNAL).
- **STARTUNTERBRECHUNG :**  
UNTERBRECHEN SIE DAS ROT/SCHWARZE KABEL IM WEISSEN, 3-POLIGEN STECKER. **VERWENDEN SIE DAZU EIN MIND. 30A-FÄHIGES RELAIS.**

**ZENTRAL-  
VERRIEGELUNG**

- **(-)MASSEGESTEUERT**  
GRAU (ZUSPERREN) UND BLAU (AUFSPERREN), AUS DER FAHRERTÜRE KOMMEND.

**ELEKTRISCHE  
FENSTERHEBER**

- **RUHESTELLUNG (-)MASSE**  
ZUSATZMODUL NOTWENDIG  
BEIFÄHRERFENSTER : ROT/GRÜN  
FAHRERFENSTER : WEISS/ROT  
AN DER KABELDURCHFÜHRUNG DER FAHRERSEITE

- NOTIZ  
BEI FAHRZEUGEN MIT FENSTERHEBERAUTOMATIK VERWENDEN SIE DIE KABEL ROT/GRÜN UND VIOLETT/GELB AM STEUERGERÄT HINTER DEM HANDSCHUHFACH.

**TÜRKONTAKTE  
UND KOFFERRAUM**

- WEISS/SCHWARZ AM FAHRERTÜRKONTAKT ODER WEISS/ROT VON DER INNENRAUMBELEUCHTUNG.  
DEN KOFFERRAUMKONTAKT SCHLISSEN SIE AN DER GESCHALTENEN MASSE AN DER LEUCHTE AN.

**NOTIZ**

- SPANNUNGSABFALLSENSOR -FALLS VORHANDEN- WEGPROGRAMMIEREN

Baujahr: **1995**      Hersteller: **FIAT**  
 Fahrzeugtyp: **Barchetta**

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter Fußraum-Verkleidung Fahrerseite montieren.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett Fahrerseite montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.  
**Verkabelung** : Nutzen Sie Kabeldurchbrüche oberhalb des Kupplungspedals

**Stromversorgung:**

- |                    |                                  |                            |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Dauerplus</b>   | : an KL+30 im Sicherungskasten   | <b>Fahrzeug:</b> KL+30/rot |
| <b>Masse</b>       | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse                |
| <b>Pluszündung</b> | : an KL+15                       | orange                     |

**Unterbrechungen:**

- |                            |                                  |             |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Anlasser KL50</b>       | vom Zündschloß zum Starterrelais | rot/schwarz |
| <b>Benzinpumpenrelais,</b> | Zusatzrelais verwenden!          | orange      |
| <b>Zündung KL+15,</b>      | Relais verwenden!                | orange      |

**Kontakte:**

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| <b>Türen:</b>      | Parallel an vorhandenen Türkontakt                            | grau/schwarz |
| <b>Kofferraum:</b> | An vorhandenen Kontaktschalter                                | schwarz      |
| <b>Motorhaube:</b> | Zusatzkontakt in Nähe des rechten Scheinwerfers installieren. | Kabel neu!   |

**Alarmierung:**

- |                       |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| <b>Blinkleuchten:</b> | Zw. Blinkrelais und Blinker 18poliger, weiß/brauner Stecker in Nähe Sicherungskasten | hellblau    |
|                       | Im 18pol. Stecker Position Nr. 4 und Nr. 15  | hellblau/sw |
| <b>Hupe:</b>          | Im 14poligen weiß/braunen Stecker hinter dem Sicherungskasten. Kabelposition Nr. 5   | blau 0,5mm  |

**Zentralverriegelung:**

- |   |     |             |
|---|-----|-------------|
| <b>Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite</b> | AUF | hell/blau   |
| Originalkabel in 0,5 mm                   | ZU  | weiß        |
|   |     | KL-31/Masse |
|   |     | KL-31/Masse |

SCHWARZ/BLAU + SCHWARZ/GRÜN isolieren!

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!**

Anschluß zum E-Fenster-Schalter Fahrerseite in die Fahrertür verlegen. Kabel beide = 2,5mm

- |                   |                     |          |
|-------------------|---------------------|----------|
| Fahrerseite vorn: | Taster GRÜN-> Motor | weiß/rot |
| Beifahrers. vorn: | Taster BLAU-> Motor | weiß/rot |

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 3170-3050) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.