

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter Fußraum-Verkleidung Fahrerseite montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30/rot
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	orange

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
Benzinpumpenrelais	
Zündung KL+15	orange

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt	weiß/rot
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter	
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule oder Blinkleuchten.	re. Blinker li. Blinker	hellblau hellblau/sw
Hupe: Da Hupe plusgesteuert ist ein extra Relais installieren!		lila

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	weiß
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	blau

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

Anschluß zum E-Fenster-Schalter Fahrerseite in die Fahrertür verlegen.

Fahrerseite vorn:	weiß/rot
Beifahrers. vorn:	rot/grün

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.