

Baujahr: 1991

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

FIAT
Tipo

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung
Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des
Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	blau/gelb

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
Benzinpumpenrelais		
Zündung KL+15		blau/gelb

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt	weiß/schwarz
Kofferraum:	An vorhandenen Kontaktschalter	
Motorhaube:	Zusatzkontakt installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule oder Blinkleuchten.	re. Blinker hellblau li. Blinker hellblau/sw
Hupe:	Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais	blau mit weißen Ring

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	weiß
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	blau

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement im Kofferraumdeckel montieren und gem.
beiliegender Anleitung verkabeln.