

Baujahr: 1992-93

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Ford
Escort

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Sicherungskasten montieren.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/blau
Benzinpumpenrelais	(Massegesteuert!) hinter linker Fußraumverkleidung	braun
Zündung KL15		schwarz

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt	braun/rot
Kofferraum:	An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	braun/rot
Motorhaube:	Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
Hupe:	Zw. Hupekontakt und Hupekontakt	

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	weiß
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	gelb

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr. 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr. 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.