

Baujahr: 1999

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Ford
Escort

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Sicherungskasten montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul für 2 Fenster passt unter die Mittelkonsole.
4-fach Fensterhebermodul hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Fahrzeug:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten KL+30
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt KL-31/Masse
Pluszündung : an KL+15

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloss zum Starterrelais schwarz/blau
Benzinpumpenrelais: Hinter linker Fussraumverkleidung (1,5 mm) schwarz/rot
Zündung KL+15 schwarz

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt an- schwarz/rot
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschliessen.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschliessen. Kabel neu

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder blau/weiss
im Kabelstrang der Lenksäule. Hellblau/Rot
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

- Plusimpuls im Fussraum Fahrerseite weiss/Lila
Originalkabel in 0,75 mm Mit 452t für
700T oder 415A

Schiebedach: Ansteuerung nicht möglich!

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

- FH VORN links
FH VORN rechts

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem.
beiliegender Anleitung verkabeln.