

Baujahr: ab 92

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Ford
Fiesta

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/blau
Benzinpumpenrelais:	Hinter linker Fußraumverkleidung (1,5 mm)	schwarz/rot
Zündung KL+15		schwarz

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen, oder an Innenleuchte dann Farbe	braun/rot grau
Kofferraum:	An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	braun/rot
Motorhaube:	Zusatzkontakt installieren.	Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
Hupe:	Zw. Hupekontakt und Hupekontakt	?

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	gelb
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	weiß

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.