

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Ka		2009		12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	1 poliger schwarzer Stecker links neben der Lenksäule Sicherungskasten
Anlasser		(+)	
Zündung		(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt		(-)	
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt		(-)	
Blinker	Blau/Weiß 1,0 mm <sup>2</sup> Blau/Schwarz 1,0 mm <sup>2</sup>	(+) (+)	PIN 10 PIN 8 60 poliger schwarzer Stecker am Sicherungskasten
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen		(-)	
ZV-Schliessen		(-)	
ZV-Öffnen (Motor)		(+)	
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)		(+)	
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Ka		2009		12 Volt	1/2

<b>Speedpulse</b>			(~)	
<b>Drehzahlsignal</b>			(~)	
<b>Bremslicht</b>				
<b>CAN High</b>	Blau			Mehrpoliger grauer Stecker links über dem Sicherungskasten hinter der Verkleidung
<b>CAN Low</b>	Grau			Mehrpoliger grauer Stecker links über dem Sicherungskasten hinter der Verkleidung