

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstелеlement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:**Fahrzeug:**

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | KL 30 |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 | grün |

Unterbrechungen:

- | | |
|---|-----------|
| Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | grau/weiß |
| Benzinpumpenrelais: | |
| Zündung KL+15 | grün |

Kontakte:

- | | |
|--|----------------|
| Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt. | schwarz/weiß |
| Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | schwarz/orange |
| Motorhaube: Zusatzkontakte installieren + anschließen. Kabel neu! | |

Alarmierung:

- | | |
|--|--------------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | gelb
blau |
| Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt | |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|---|-----|--------------|
| Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | schwarz/weiß |
| hinter der Abdämmung Originalkabel in 0,75 / 2,5 ZU | | gelb/violett |

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t / 530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstелеlement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.