

Baujahr: **ab 1997**

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

**Ford
Mondeo**

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraummassekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	weiß

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	grau/weiß
Benzinpumpenrelais:		
Zündung KL+15		grün

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt	grün/weiß
Kofferraum:	An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	Kontakt
Motorhaube:	Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	blau blau/rot
Hupe:	Zw. Hupekontakt und Hupekontakt	

Zentralverriegelung:

Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite.	AUF	gelb/schwarz	Tür
Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung	AUF	gelb/schwarz	ZV
des Lautsprechers auf der Fahrerseite.	ZU	weiß/schwarz	Tür
	ZU	weiß/schwarz	ZV

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.