

Hersteller	Ford	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	Scorpio	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	braun/rot		parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	sw/ge	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	sw/bl	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt		negativ	parallel zur Kofferraumleuchte anschließen oder Kontaktschalter
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	weiss	negativ	am Türmicroschalter anschließen
ZV entriegeln	gelb	negativ	am Türmicroschalter anschließen
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben schwarz/weiss und schwarz/grün

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | Fahrzeug:
rot/gelb |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15, vom Zündschloss | schwarz/gelb |

Unterbrechungen:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Anlasser KL50 | vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/blau |
| Benzinpumpenrelais: | Kabelkanal Fahrerseite, Kabel m.silber Ringen | |
| Zündung KL+15, | auch Anschluss am Relaiskasten | schwarz/gelb |

Kontakte:

- | | | |
|--------------------|---|------------|
| Türen: | Parallel an vorhandenen Türkontakt | braun/rot |
| Kofferraum: | An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | braun/rot |
| Motorhaube: | Zusatzkontakte installieren und anschließen. | Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|
| Blinkleuchten: | Zw. Blinkrelais und Blinker, im Kabelstrang der Lenksäule, Fahrerfußraum, Kabel 0,75mm | schwarz/weiß
schwarz/grün |
| Hupe: | Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais | ? |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|---------------------------------|-----|------|
| Plusimpuls. Kabelbaum kommt | AUF | gelb |
| aus der Fahrertür. Kabel 0,75mm | ZU | weiß |

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:**Fahrzeug:**

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | rot/gelb |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15, vom Zündschloss | grün |

Unterbrechungen:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Anlasser KL50 | vom Zündschloß zum Starterrelais | grau |
| Benzinpumpenrelais: | Kabelkanal Fahrerseite | violett/orange |
| Zündung KL+15, | auch Anschluss am Relaiskasten | grün |

Kontakte:

- | | | |
|--------------------|--|--------------|
| Türen: | Parallel zur vorhandener Fußraumleuchte | blau/schwarz |
| Kofferraum: | An vorhandener Kofferraum-Leuchte | sw/orange |
| Motorhaube: | Zusatzkontakte installieren und anschließen. | Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|
| Blinkleuchten: | Zw. Blinkrelais und Blinker, im Kabelstrang der Lenksäule, Fahrerfußraum, Kabel 0,75mm | schwarz/weiß
schwarz/grün |
| Hupe: | Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais | ? |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|---|-----------|--|
| Plusimpuls. Kabelbaum kommt aus der Fahrertür. Kabel 0,75mm | AUF
ZU | Pin 18 gelb/schwarz
Pin 16 weiß/violett |
|---|-----------|--|

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T)erforderlich!

- Anschluß jeweils am Fensterheberschalter in der Fahrertür.
 Fensterheber Fahrerseite vorn: z. weiß/rot
 Fensterheber Beifahrers. vorn: z. weiß/grün
 Fensterheber Fahrers. hinten: z. weiß/schwarz
 Fensteheber Beifahrers. hinten: z. weiß/blau
 Detaillierte Anschlußpläne liegen dem Fensterhebermodul bei.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.