

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

⇒ Motorraum
⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p>→</p>	<p>Grün-Blau mit grauen Streifen 0.75 mm²</p> <p>Grün-Gelb mit grauen Streifen 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p>→</p>	<p>Rot-Weiß mit grauen Streifen 1.5 mm²</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert, Schaltimpuls 1sek.</p> <p>→</p>	<p><i>Tür auf :</i> Orange mit grauen Streifen 0.75 mm²</p> <p><i>Tür zu:</i> Schwarz-Weiß mit grauen Streifen 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p><u>Fensterheber vorn:</u> + ↑ Rot-Blau mit grauen Streifen 1.5 mm² + ↑ Blau-Gelb mit grauen Streifen 1.5 mm²</p> <p><u>Fensterheber hinten:</u> + ↑ Grün-Blau mit grauen Streifen 1.5 mm² + ↑ Gelb mit grauen Streifen 1.5 mm²</p>	<p>An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.</p>