

Baujahr: 1990

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

**HONDA**  
**Accord Aeordeck**

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul hinter dem Sicherungskasten montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

- |                    |                                  | <b><u>Fahrzeug:</u></b> |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Dauerplus</b>   | : an KL 30 im Sicherungskasten   | KL 30                   |
| <b>Masse</b>       | : an KL 31 oder guten Massepunkt | KL31/Masse              |
| <b>Pluszündung</b> | : an KL 15                       | KL 15                   |

**Unterbrechungen:**

- |                            |                                  |                   |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Anlasser KL50</b>       | vom Zündschloß zum Starterrelais | KL 50             |
| <b>Benzinpumpenrelais:</b> |                                  | gelb/schwarz/grau |
| <b>Zündung KI 15</b>       |                                  | KL 15             |

**Kontakte:**

- |                    |  |              |
|--------------------|--|--------------|
| <b>Türen:</b>      | Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Fehlende Kontakte nachrüsten.                    | blau/grün    |
| <b>Kofferraum:</b> | An vorhandenen Kontaktschalter im Kofferraumdeckel anschließen. <i>Sperrdioden erforderlich!</i> | grün/schwarz |
| <b>Motorhaube:</b> | Zusatzkontakte installieren und anschließen.   | Kabel neu    |

**Alarmierung:**

- |                       |  |                                  |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| <b>Blinkleuchten:</b> | Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | grün/blau/grau<br>grün/gelb/grau |
| <b>Hupe:</b>          | Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais                               |                                  |

**Zentralverriegelung:**

1 x Servomotoren (Art.Nr: 524e) in der Fahrertür nachrüsten. Komplett fehlende ZV kann durch 2x Servomotoren nachgerüstet werden (siehe Schaltplan 1).

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.