

Civic Coupe

Baujahr: 1990 Hersteller: **HONDA**
Fahrzeugtyp: **Civic CRX**

Allgemeine Tips:

Modul : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstелеment gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	gelb/silber

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
5-pol. Stecker am Sicherungskasten. Kabel 0,5 mm.	
Benzinpumpenrelais: links unter der Zentralelektrik	sw/gelb/silber
8-pol. Stecker links vom Sicherungskasten. Kabel 1 mm.	
Zündung Kl 15	gelb/silber

Kontakte:

Türen: links neben Sicherungskasten im 20-pol. weißen Stecker.	grün/rot/silber
Kofferraum: 12-pol. blauer Stecker im Si.-Kasten. Deckel anschließen.	grün/silber
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren.	Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/blau/grau grün/gelb/grau
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	

Zentralverriegelung:

1 x Servomotoren (Art.Nr: 524N/524E) in der Fahrertür nachrüsten. Komplett fehlende ZV kann durch 2x Servomotoren nachgerüstet werden (siehe Schaltplan 1).

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstелеment (Art.Nr: 522T/524N) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.