

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:****Fahrzeug:**

- |                    |                                  |              |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Dauerplus</b>   | : an KL+30 im Sicherungskasten   | KL+30        |
| <b>Masse</b>       | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse  |
| <b>Pluszündung</b> | : an KL+15                       | schwarz/gelb |

**Unterbrechungen:**

- |                            |                                  |              |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Anlasser KL50</b>       | vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/weiß |
| <b>Benzinpumpenrelais:</b> | links unter der Zentralelektrik  | gelb/grau    |
| <b>Zündung KL+15</b>       |                                  | schwarz/gelb |

**Kontakte:**

- |                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>Türen:</b>      | Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Fehlende Kontakte nachrüsten. | hellgrün    |
| <b>Kofferraum:</b> | An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.                         | grün/silber |
| <b>Motorhaube:</b> | Zusatzkontakte installieren und anschließen.                                  | Kabel neu!  |

**Alarmierung:**

- |                       |  |                                      |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Blinkleuchten:</b> | Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | grün/blau/silber<br>grün/gelb/silber |
| <b>Hupe:</b>          | Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais                               |                                      |

**Zentralverriegelung:**

1 x Servomotoren (Art.Nr: 524E/524N) in der Fahrertür nachrüsten. Komplett fehlende ZV kann durch 2x Servomotoren nachgerüstet werden (siehe Schaltplan 1).

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.