

Baujahr: 1993

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

HONDA  
Legend

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
<b>Masse</b>	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	sw/gelb/grau

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
<b>Benzinpumpenrelais:</b> Kabel in Nähe linker A-Säule	gelb/sw/grau
<b>Zündung</b> Kl 15	sw/gelb/grau

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Fehlende Kontakte nachrüsten.	grün/blau
<b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Kontaktschalter im Sperrdioden Deckel anschließen. <i>erforderlich!</i>	grün/schwarz
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/blau/grau grün/gelb/grau
<b>Hupe:</b> Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls Fußraum Fahrerseite	AUF	grün/sw/gold
ZV-Relais unter dem Lenkrad	ZU	grün/weiß/gold

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.