

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
- Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
- Zusatzmodule** : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
<b>Masse</b>	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL+15	KL+15

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser KL50</b>	vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
<b>Benzinpumpenrelais:</b>	8-pol. weißer Stecker in Nähe des linken Radkasten.	gelb/sw
<b>Zündung</b>	KL+15	KL+15

**Kontakte:**

<b>Türen:</b>	Im 24-pol. Stecker links unter Armaturenbrett	sw/weiß/silber
<b>Kofferraum:</b>	24-pol. Stecker links unter Armaturenbrett Deckel anschließen.	grün/sw/silber
<b>Motorhaube:</b>	Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b>	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/blau/silber grün/gelb/silber
<b>Hupe:</b>	Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	

**Zentralverriegelung:**

1 x Servomotoren (Art.Nr: 524E/524N) in der Fahrertür nachrüsten. Komplette fehlende ZV kann durch 2x Servomotoren nachgerüstet werden (siehe Schaltplan 1).

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.