

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul über dem Sicherungskasten montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	gelb

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
Benzinpumpenrelais:	links unter dem Armaturenbrett	gelb
Zündung KL+15		gelb

Kontakte:

Türen:	Links unter Armaturenbrett (Zuleitung zur Kontrolllampe).	sw/weiß
Kofferraum:	anschließen wie Türen	grün/sw

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/blau grün/gelb
Hupe:	Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	

Zentralverriegelung:

(1) 1 x Servomotoren (Art.Nr: 524E/524N) in der Fahrertür nachrüsten. Komplette fehlende ZV kann durch 2x Servomotoren nachgerüstet werden (siehe Schaltplan 1).

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.