

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
- Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
- Zusatzmodule** : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
- Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt
- Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

- KL+30
- KL-31/Masse
- KL+15

**Unterbrechungen:**

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais : schwarz/weiß
- Benzinpumpenrelais:**
- Zündung KL+15** : schwarz/gelb o. grün/schwarz

**Kontakte:**

- Türen:** Instrumenten- Instrumentenstecker : sw/weiß
- Kofferraum:** Instrumenten- Instrumentenstecker : grün/sw
- Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen. : Kabel neu!

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. : grün/blau/silber  
grün/gelb/silber
- Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais : blau/rot o.  
blau/schwarz

**Zentralverriegelung:**

- VORSICHT: erst Steuerleitungen weiß/rot und grün/rot trennen.  
(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. : AUF grün/rot/Tür  
Originalkabel 1,5 mm unter Fußablage. : AUF grün/rot/ZV  
: ZU ws/rot/Tür  
: ZU ws/rot/ZV

**TIP:** Nachdem die Steuerleitungen weiß/rot und grün/rot getrennt worden sind, führen nur noch die jeweilige Anschlüsse der ZV (weiß/rot/ZV und grün/rot/ZV) Masse.

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

- Fahrerseite vorn: : rot/gelb in der Tür
- Beifahrers. vorn: : blau/grün
- in der Tür oder Fußraum Fahrerseite

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.