

Baujahr: 1995

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

HYUNDAI
S-Coupe

Allgemeine Tips:

Modul : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Fußraumverkleidung Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : elektrische Kofferraumöffnung kann über Zusatzrelais Art.Nr: 610T direkt angesteuert werden. 1x Plusimpuls an „gelb/blauen“ Kabel links neben der Lenksäule oder am Kofferraumöffner.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30 sw/bl
KL31/Masse
schwarz/weiß
oder blau (15R)

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais sw/gelb oder schwarz/rot

Benzinpumpenrelais

Zündung KL+15 Lenksäule (Kabel 1,5 mm) schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen, hinter Säulenverkleidung. schwarz/rot

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter oder links neben der Lenksäule. braun/rot

Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. grün/blau
grün/gelb

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

fehlender Servomotor in der Fahrertür nachrüsten. Siehe gesonderte Anleitung.

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T oder 530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen: (Relais Art.Nr: 522T nachrüsten!)

Steuerleitung „gelb/blau“ Kofferraumöffnung unterbrechen und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.