

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

**Masseanschluß**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Querschnitt	Anschluß
<p><b><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></b></p> <p>→</p>	<p><b>Grün</b></p>	0.75 mm <sup>2</sup>	Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.
	<p><b>Grün-Gelb</b></p>	0.75 mm <sup>2</sup>	
<p><b><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></b></p> <p>→</p>	<p>Schwarz-Weiß</p>	1.5 mm <sup>2</sup>	Direkt vom Zündschloß kommend.
	<p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>		
<p><b><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u></b> serienmäßig Nachrüstung Typ D, Schaltimpuls 1sek.</p> <p>→</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><u>Tür auf / Tür zu:</u></p> <p><b>Stellmotor nachrüsten</b></p>		<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen. Achtung!! In der Fahretür muß ein zusätzlicher Stellmotor eingesetzt werden.</p>
<p><b><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u></b> serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!</p>	<p><b>Blau-Weiß</b></p>	2.5 mm <sup>2</sup>	An den aus den Türen kommenden Kabeln anschließen.
	<p><b>Blau-Weiß</b></p>	2.5 mm <sup>2</sup>	

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.