

Baujahr: 1992

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Jeep  
Cherokee

Allgemeine Tips:

Modul : Module unter dem Armaturenbrett installieren.  
Serienalarm ein : **schärft sich mit ZV-Impuls „ZU“.**  
Serienalarm aus : **über Arbeitsstromrelais Masseimpuls auf grün/orange (unter Fußablage)**

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten  
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt  
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+ 30  
KL-31/Masse  
blau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais : gelb/grün  
Benzinpumpenrelais : rosa/schwarz  
Zündung KL+15 : blau

Kontakte:

Fahrertür : Fußraumleuchte : gelb  
Kofferraum : zusammen mit den Türen : gelb  
Motorhaube : Zusatzkontakte installieren und anschließen. : Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. : blau  
hellblau

Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais

Zentralverriegelung:

(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. Originalkabel 0,75mm : AUF pink/violett / ZV  
AUF pink/violett / Tür  
ZU orange/vio. / ZV  
ZU orange/vio. Tür

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE