

Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Kia	Rio		2003		12 Volt	1/2

## Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	
Anlasser	Weiss	(+)	
Zündung	Weiss Blau	(+)	Am Zündschloss
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt	Braun u. Blau- schwarz für Vorne. Braun-Rot für hinten		A-Säule,Fahrerfussraum
Kofferraumkontakt	Grün-Rot	(-)	An der Kofferraumbeleuchtung
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Grün-Gelb Grün-Weiss	(+)	A-Säule Fahrerfussraum
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Cockpitbeleuchtung		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Gelb	(-)	Am ZV Relais unter dem
ZV-Schliessen	Rot		Armaturenbrett.(Fahrerseite)
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			-
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem Kofferraum-Öffnen			
Koπerraum-Offnen Tankdeckel-Öffnen			
-			
Fensterheber LF Fensterheber RF			-
Fensterheber KF			-
Fensterheber RH			-
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse	Lila	(~)	ABS Steuergerät im Motorraum Links.47 Poliger Stecker Pin 39.
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
Scheibenwischer			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.