

Baujahr:

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

LANCIA
Y 10

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
Masse
Orange

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung KL+15

Orange

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt.
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt

dunkelblau + sw Mark
dunkelblau + gr Mark
dunkelblau + graue
Markierungen

Zentralverriegelung:

- (4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. *Originalkabel mit braunen Streifen

AUF grau* ZV
AUF grau* Tür
ZU schwarz# / ZV
ZU schwarz# / Tür

#Originalkabel mit gelben Streifen

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.