

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Land Rover	Discovery 3		2006		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Braun	(+)	12 poliger grüner Stecker an der A-Säule
Anlasser	Weiß/Rot	(+)	an der Lenksäule
Zündung	Gelb	(+)	46 poliger blauer Stecker am Sicherungskasten
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt	Violett	(+)	Fußraumlampe Fahrerseite
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt	Violett/Orange	(-)	Motorhaubenschalter
Blinker	Grün/Rot Grün/Weiß	(+)	PIN 2 PIN 4 46 poliger brauner Stecker am Sicherungskasten
		(-)	
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Rot/Pink	(+)	16 poliger grüner Stecker am Innenraumschalter an der Mittelkonsole
ZV-Schliessen	Gelb/Pink		
ZV-Öffnen (Motor) Passives Alarmsystem	Schwarz/Grün		Schwarzer 57 poliger Stecker am Innenraumschalter an der Mittelkonsole
ZV-Schliessen (Motor) Passives Alarmsystem	Schwarz/Rot		
Manipulation Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Land Rover	Discovery 3		2006		12 Volt	1/2

Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High						
CAN Low						