

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul im Kofferraum vorn montieren.
Zusatzmodul : Fensterhebermodul und Mikrowellen-Sensor passen unter die Mittelkonsole.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- | | | <u>Fahrzeug:</u> |
|--------------------|--|-------------------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten
oder an orange/schwarz | KL+30/violett |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 | orange |

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung KL+15 orange

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt blau
ACHTUNG: Türkontakte sind plusgesteuert! Relais einsetzen oder ggf. programmieren.
Kofferraum: Kontaktschalter neu installieren. Kabel neu!
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinker und Relais im Kofferraum
Kabelstrang von den vorderen Blinkleuchten abnehmen.
Sirene anschließen! schwarz/Sirene

Zentralverriegelung:

fehlende Servomotoren in Fahrer- und Beifahrertür nachrüsten.

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!

- Anschlüsse können jeweils direkt vom E-Fenster-Schalter unter der Mittelkonsole abgenommen werden!
ROT/SCHWARZ mit ROT verbinden. (Motoren plusgesteuert!)
Fahrerseite vorn: gelb/blau
Beifahrers. vorn: gelb/blau
(Bem. Auf Impulse: bl/sw)

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.