

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

- schwarz  
 KL-31/Masse  
 blau

**Unterbrechungen:**

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung KL+15**

- schwarz  
 schwarz/weiß  
 blau

**Kontakte:**

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

- braun/rot  
 sw/weiß  
 Kabel neu!

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.  
**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

- grün/schwarz  
 grün/weiß  
 grün/rot

**Zentralverriegelung:**

- (2) 2x Masseimpuls auf der Beifahrerseite, in Nähe der A-Säule am ZV-Relais anschließen.  
 ROT/BLAU + ROT/GRÜN mit Masse verbinden. Oder

- AUF grün/rot  
 ZU grün/weiß  
 grau/rot

**Fensterheber: (1x Fensterhebermodul Art.Nr: 529T erforderlich)**

- FH VORN links zum Taster  
 FH VORN rechts zum Taster

- rot/schwarz  
 grün/weiß

**Kofferraumdeckel öffnen:**

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.