

Baujahr: 1997

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Mazda
626

Allgemeine Tips:

- Modul** : Alle Module unter der linken Fußraum-Verkleidung montieren.
Schiebedach : Schiebedachsteuerung von Pluszündung (15) auf Dauerplus (30) umklemmen, dazu an der Innenbeleuchtungseinheit grün/orange Leitung vom 2pol. Kompaktstecker trennen und mit 6pol. Kompaktstecker blau/rot verbinden. Grün/orange des 2pol. Kompaktstecker isolieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstелеment gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- | | | <u>Fahrzeug:</u> |
|--------------------|--|-------------------------|
| Dauerplus | : an KL+30 unter Zündschloß | 2,5mm |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 im 6pol. blau/weißen Kompaktstecker. (siehe auch Blinkleuchten) | schwarz/grün |

Unterbrechungen:

- | | | |
|---------------------------|--|--------------|
| Anlasser | KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | KL-50 |
| Benzinpumpenrelais | | |
| Zündung | KL+15 6pol. blau/weißer Kompaktstecker Lenksäule | schwarz/grün |

Kontakte:

- | | | |
|--------------------|---|------------|
| Türen: | Unter Türschweller Fahrerseite im weißen Kabelkanal der Fahrerseite | rot/weiß |
| Kofferraum: | An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | rot |
| Motorhaube: | Zusatzkontakt installieren und anschließen. | Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Blinkleuchten: | Fußraum FS links, Blinkrelais, 8poliger weißer Stecker /Buchse creme | grün/schwarz
grün/weiß |
| Hupe: | Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais. 1pol. oranger Stecker. | grün/rot |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|
| (2) 2x Masseimpuls unter Türschweller im weißen Kabelkanal der Fahrerseite. | AUF
ZU | braun silber
braun/gelb silber |
|---|-----------|-----------------------------------|

Schiebedach: Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!

- | | | |
|--|--|------------------------|
| SD Schließen - Impuls Masse gesteuert. | | blau/weiß
blau/grün |
|--|--|------------------------|

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

- | | | |
|---------------------|--|------------------|
| Fahrerseite vorn: | | grün/blau silber |
| Beifahrers. vorn: | | grün/weiß |
| Fahrers. hinten: | | blau/weiß silber |
| Beifahrers. hinten: | | grün/gelb |

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstелеment (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.