

Baujahr: 1993

MX-3

Hersteller:

Mazda

Fahrzeugtyp:

MX-3

Allgemeine Tips:

Modul : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.

Zusatzmodule : Schiebedachsteuerung (Sicherung 15A SD) von Pluszündung (15) auf Dauerplus (30) umklemmen oder an der Innenbeleuchtungseinheit grüne Leitung vom Taster lösen und mit blau/rot verbinden. Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstелеment gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15 Kabelbaum Zündschloß

Fahrzeug:

KL+30
KL31/Masse
blau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

schwarz/blau

Benzinpumpenrelais

schwarz/weiß

Zündung KL+15 Kabelbaum Zündschloß

blau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. 3-poliger Stecker über Sicherung

rot/weiß

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.

rot

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

grün/weiß

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais
Im Kabelbaum der Lenksäule

grün/schwarz

grün/rot oder

grün/schwarz

Zentralverriegelung: 1x Servomotor Art.Nr: 524e nachrüsten!

Servomotor in der Fahrertür nachrüsten

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!

SD Schließen - Impuls plusgesteuert. Leitung gelb/blau zwischen Taster und Motor trennen:

Fensterheber: (1x Fensterhebermodul Art.Nr: 529t oder 530t erforderlich)

FH VORN links rot/schwarz

FH VORN rechts rot/weiß

Kabel befinden sich in der Fahrertür

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstелеment (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.