

Baujahr: 1995

MX-3V6

Hersteller:

Mazda

Fahrzeugtyp:

MX-3 V6

Allgemeine Tips:

Modul : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.

Zusatzmodule : Schiebedachsteuerung (Sicherung 15A SD) von Pluszündung (15) auf Dauerplus (30) umklemmen oder an der Innenbeleuchtungseinheit grüne Leitung vom Taster lösen und mit blau/rot verbinden. Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30
KL31/Masse
schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

KL 50

Benzinpumpenrelais

schwarz/weiß

Zündung KL+15

schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.

rot/weiß

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.

rot

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

grün/weiß

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

grün/schwarz

grün/rot

Zentralverriegelung: 1x Servomotor Art.Nr: 524e nachrüsten!

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!

SD Schließen - Impuls plusgesteuert. Leitung gelb/blau zwischen Taster und Motor trennen:
Modul -> gelb/blau

Fensterheber: (1x Fensterhebermodul Art.Nr: 529t oder 530t erforderlich)

FH VORN links rot/schwarz

FH VORN rechts grün/weiß

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.