

Baujahr: ab 1994

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Mazda  
RX-7

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter der Fußraum-Verkleidung montieren.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

- |                    |                                  | <b><u>Fahrzeug:</u></b> |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Dauerplus</b>   | : an KL 30 in Nähe Zündschloß    | schwarz/grün            |
| <b>Masse</b>       | : an KL 31 oder guten Massepunkt | KL31/Masse              |
| <b>Pluszündung</b> | : an KL 15                       | schwarz/weiß            |

**Unterbrechungen:**

- |                           |                                  |              |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Anlasser KL50</b>      | vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/blau |
| <b>Benzinpumpenrelais</b> |                                  | schwarz/weiß |
| <b>Zündung KL 15</b>      |                                  | schwarz/weiß |

**Kontakte:**

- |                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| <b>Türen:</b>      | Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.       | blau/weiß  |
| <b>Kofferraum:</b> | An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | grau       |
| <b>Motorhaube:</b> | An Kontakte anschließen.                              | braun/gelb |

**Alarmierung:**

- |                       |  |                           |
|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>Blinkleuchten:</b> | Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | grün/weiß<br>grün/schwarz |
| <b>Hupe:</b>          | Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais                               | grün/orange               |

**Fensterheber: (1x Fensterhebermodul Art.Nr.: 529t oder 530t erforderlich)**

- |         |        |              |
|---------|--------|--------------|
| FH VORN | links  | grün         |
| FH VORN | rechts | schwarz/gelb |

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.