

Baujahr: 1997

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Mazda
XEDOS 6V6

Allgemeine Tips:

Modul : Alle Module unter der linken Fußraum-Verkleidung montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 unter Zündschloß	ROT 2,5mm
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	rot/schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
Benzinpumpenrelais, am Hauptrelais	rot/schwarz
Zündung KL+15 Lenksäule	rot/schwarz

Kontakte:

Türen: Türkontakt. Oder blau vom Steuergerät.	rot/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	rot
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Fußraum FS links, Blinkrelais, 8poliger weißer Stecker /Buchse creme	grün/schwarz grün/weiß
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais.	grün/rot

Zentralverriegelung:

Masseimpuls unter Türschweller	AUF	grün/orange
Fahrerseite.	ZU	schwarz/orange

ROT/BLAU + ROT/GRÜN mit Masse verbinden.

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

Fahrerseite vorn:	grün/blau silber
Beifahrers. vorn:	grün/weiß
Fahrers. hinten:	blau/weiß silbe
Beifahrers. hinten:	grün/gelb

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.