

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

⇒ Motorraum

⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs <i>Position</i>	Anschluß
<u>BLINKERANSTEUERUNG:</u> 	Grün-Weiß 0.75 mmq Grün-Schwarz 0.75 mmq <i>Unter der Verkleidung Fahrerfußraum an der Fahrerseite</i>	Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.
<u>GESCHALTETES PLUS KL.15:</u> 	Rot-Schwarz <i>Am Kabelbaum vom Zündschloß</i>	Am Relaiskasten befinden sich auch Anschlußklemmen für KL.15
<u>ZENTRALVERRIEGELUNG</u> serienmäßig massegesteuert Typ B Schaltimpuls 1sek.  <u>Komfortsteuerung:</u> nicht vorhanden	<u>Tür auf:</u> Grün-Orange 0,75 mmq <u>Tür zu:</u> Schwarz-Orange 0,75 mmq	Zwischen Fahrertür und ZV- Zentrale nach Plan anschließen.
<u>Fensterheber:</u> serienmäßig Zusatzzmodul für elektr. Fensterheber Art- Nr.:529T/530T	Grün-Blau Grün-Weiß	Unter der Sicherungs- Halterung