

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	E Klasse	211	2003		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

Einbau Beispiel Dolphin Satalarm 1

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot 4qmm	(+)	Am Steuergerät im Motorraum Fahrerseite. Unter der Abdeckung vom Sicherungskasten.
Anlasser		(+)	
Zündung	Schwarz/Gelb 2,5qmm	(+)	Im Motorraum Sicherungskasten. Violetter Stecker Pin 19 oder am schwarzen Stecker Nr 1 Pin 6.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Cdi Rosa/Rot Wegfahrsperr 0,35qmm	(+)	Am Motorsteuergerät im Motorraum Fahrerseite. Stecker No 2 Pin 19
Masse	Massepunkt	(-)	Vor dem Sicherungskasten am Federbein oder im Sicherungskasten. Mutter 8mm
Türkontakt	Braun/Weiss, Braun/Gelb, Braun/Violett, Braun/Blau		Im Kofferraum Fahrerseite unter der Verkleidung. Am SAM Modul. 14 Poliger schwarzer Stecker Nr 2. Pin 8 (Beifahrer), Pin 9 (Fahrer), Pin 10 (Hinten rechts), Pin 11 (Hinten links). Die Kabel sind mit Speedioden voneinander zu trennen.
Kofferraumkontakt	GRAU/Rosa 0,5qmm		Im Kofferraum auf der Fahrerseite unter der Abdeckung am SAM Modul. Stecker No 21. Schwarzer 28 Poliger Stecker. Nr 21 Pin 7. Bei gemeinsamer Alarmierung mit den Türkontakten Speediode setzen.
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Vorne Links: Grau/Schwarz Vorne Rechts: Schwarz/Grün Hintere Blinker Grün/Schwarz Und Schwarz/Weiss	(+)	Im Motorraum Fahrerseite. Am Steuergerät. 10 Poliger weisser Stecker Pin 5. Direkt an der Blinkleuchte bzw. am Steuergerät im Fussraum Beifahrerseite. Unter der Abdeckung. Am Steuergerät im Kofferraum SAM. 14 Poliger schwarzer Stecker Nr 14 Pin 6 und 11.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	E Klasse	211	2003		12 Volt	2/2

Cockpitbeleuchtung				(+)	
Rückfahrlicht				(+)	
ZV-Öffnen					
ZV-Schliessen					
Komfortschließung					
Komfortöffnung					
ZV-Öffnen (Motor)					
Passives Alarmsystem					
ZV-Schliessen (Motor)					
Passives Alarmsystem					
Manipulation					
Passives Alarmsystem					
Kofferraum-Öffnen					
Tankdeckel-Öffnen					
Fensterheber LF					
Fensterheber RF					
Fensterheber LH					
Fensterheber RH					
Schiebedach					
Verdeck					
Hupe					
Werksalarmanlage					
Speedpulse	Grün/Weiss		0,5qmm	(~)	Am ESP Steuergerät im Motorraum Fahrerseite. 30 Poliger weisser Stecker an Pin 1 oder 2.
Drehzahlsignal				(~)	
Bremslicht					
Scheibenwischer					

Dolphin Satalarm
Montage Ort:

Im Kofferraum unter der Abdeckung Rücksitzbank. Siehe Bild



Gps und Gsm Antenne wurden unter den hinteren Abdeckungen der Fenster (innen) Installiert.

Notfalltaster:

Abdeckung unter dem Lenkrad