

Baujahr: ab 1996

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

MITSUBISHI
Carisma

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30/rot
KL-31/Masse
schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser Zw. Zündschloss und Starterrelais
Benzinpumpen-Relais
Zündung KL+15

schwarz/rot

schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt

grün/gelb/braun
Oder rot grün

Kofferraum An vorhandenen Kontaktschalter

schwarz

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule. 5poliger grauer Stecker beim Sicherungskasten.

grün/hellblau
grün/rot/braun

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

grün/orange

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF

braun/gelb
rot/grün

Originalkabel in 0,75 mm

ZU

braun/weiß
oder grün/weiß

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!

Fahrerseite vorn:

Beifahrers. vorn:

Fahrers. hinten:

Beifahrers. hinten:

Die von uns genannten Kabelfarben sind nicht geprüft, bitte korrigieren Sie diesen Plan und faxen Sie uns zurück! Vielen Dank für Ihre Mühe!