

Baujahr: ab 1995

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

NISSAN
100 NX

Allgemeine Tips:

Modul : Modul in Seitentasche Fußraum Fahrerseite montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

weiß/rot
KL31/Masse
weiß/grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais gelb/schwarz
Benzinpumpenrelais braun
Zündung KL+15 weiß/schwarz

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt. Gelber Stecker über Fußraumverkleidung. rot/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter oder an Kofferraumbeleuchtung anschließen. rot oder neu!
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. grün/schwarz
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais 0,5 mm im Kabelstrang der Lenksäule grün/gelb
grün/weiß

Zentralverriegelung: 1x Servomotor Art.Nr: 524N nachrüsten!

Fensterheber: (1x 2fach Fensterhebermodul Art.Nr: 529T/530T erforderlich)

FH VORN links blau/rot ?
FH VORN rechts blau/rot ?

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.