

Baujahr: ab 1992

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

NISSAN
200 SX

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL 30 im Sicherungskasten
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL 15

Fahrzeug:

weiß/rot
KL31/Masse
schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais
Zündung KL15 schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Innenlicht oder Kontaktschalter Beifahrerseite. orange/blau oder rot/schwarz
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter oder Licht im Kofferraum anschließen. rot/weiß
Motorhaube: wenn vorhanden Zusatzkontakt installieren und anschließen schwarz/weiß

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. grün/schwarz grün/gelb
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais 0,5 mm im Kabelstrang der Lenksäule grün/weiß

Zentralverriegelung: oder fehlenden Servomotor nachrüsten!

Fensterheber: (1x 2fach Fensterhebermodul Art.Nr: 529T erforderlich)

FH VORN links grün/weiß
FH VORN rechts schwarz/rot

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.