

Baujahr: 1990

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

NISSAN  
300ZX

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter der linken Fußraum-Verkleidung montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

**Fahrzeug:**

- |                    |                                  |              |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Dauerplus</b>   | : an KL 30 im Sicherungskasten   | KL 30        |
| <b>Masse</b>       | : an KL 31 oder guten Massepunkt | KL31/Masse   |
| <b>Pluszündung</b> | : an KL 15                       | schwarz/weiß |

**Unterbrechungen:**

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/gelb |
| <b>Benzinpumpenrelais</b>                             |              |
| <b>Zündung</b> Kl 15                                  | schwarz/weiß |

**Kontakte:**

- |   |   |
|---|---|
| <b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren! | blau/schwarz                                  |
| <b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.                              | Sperrdioden erforderlich!<br>neu installieren |
| <b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.                                       |   |

**Alarmierung:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | grün/rot<br>grün/blau |
| <b>Hupe:</b> Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais                                   | blau/orange           |

**Zentralverriegelung:**

(1) Fehlenden Servomotor in der Fahrertür nachrüsten. Kabel zusammen mit Kabel des Fensterhebermoduls mit durch Gummifülle in den Innenraum verlegen.

**Fensterheber: (Fensterhebermodul Art.Nr: 529t oder 530t erforderlich)**

- |         |        |              |
|---------|--------|--------------|
| FH VORN | links  | blau/schwarz |
| FH VORN | rechts | blau/gelb    |
- Masse SCHWARZ an Lautsprecherhalterungsmasse. (siehe Vorhandene Leitung)  
Unbedingt gesonderte Anleitung beachten (liegt jedem Modul bei!).

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.