

Hersteller	Alfa Romeo	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	1990 33	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	ws/gn	negativ	parallel zum Türkontakt
Zündung	grün/schwarz	positiv	Beim 4-poligen Stecker am Lenkrad
Anlasserunterbrechung			Am Zündschloss
Kofferraumkontakt	braun	negativ	parallel zur Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	violett	negativ	
ZV entriegeln	braun	negativ	
Blinker	*	positiv	An der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)			
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	gut sichtbaren Platz		
Valet switch	Mittelkonsole		
MRS	Lenksäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: * Blinkerfarben hellblau und hellblau/ schwarz

Baujahr: ab 1990

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

ALFA
33

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt SCHWARZ	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	grün/schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser		KL 50
Zündung		grün/schwarz
Benzinpumpe		

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen		weiß/grün
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter anschließen.		braun
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.		hellblau hellblau/schwarz
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupe-relais		

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	braun
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	violett

Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T oder 530T) erforderlich!

siehe auch gesonderte Anleitung!

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522T)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.