

Hersteller: OPEL
Baujahr: 1999
Fahrzeugtyp: Astra-G

Allgemeine Tips:

Modul :.
Massekontakte :
Zusatzmodule :
Kofferraumdeckel :

Stromversorgung:

Dauerplus : grüner Stecker Fussraum Fahrerseite
Masse : Massepunkt neben grünem Stecker
Pluszündung: an KL+15

Fahrzeug:

rot (+)
braun (-)
schwarz (+)

Unterbrechungen:

Zündung KL+15

schwarz (+)

Kontakte:

Türen: Kabelstrang neben grünem Stecker

grau (-)

Kofferraum:

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren.

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: grüner Stecker Fussraum Fahrerseite

schwarz/weiß (+)
schwarz/grün (+)

Zentralverriegelung:

Kabelstrang neben grünem Stecker

AUF braun/weiß (-)
ZU braun/rot (-)

700T Ansteuerung

Kabelstrang neben grünem Stecker

AUF schwarz/rot (+)
ZU schwarz/gelb (+)

Anschließend am Stecker X62 Pin 6 (braun/weiss, 2 Kabel) am ZV-Steuergerät rechts im Fussraum die Kabel abtrennen, damit die manuelle Betätigung der ZV die Alarmanlage nicht entschärft.